Standbilder können nicht mit einem DVD-Recorder kopiert werden.

Standbilder können nicht mit einem DVD-Recorder kopiert werden. Kopieren Sie sie auf einen PC.