

Kopieren ausgewählter Wiedergabelisten

Ordnen und kopieren Sie die erstellten Wiedergabelisten in der gewünschten Reihenfolge.

1 Wählen Sie „AUSWÄHLEN+ERSTELLEN“ und drücken Sie **OK**.



2 Wählen Sie das Medium für den Kopiervorgang aus und drücken Sie **OK**.



3 Wählen Sie „NACH PLAYLISTE ERST.“ und drücken Sie **OK**.



4 Wählen Sie die gewünschte Wiedergabeliste aus und drücken Sie **OK**.



• Drücken Sie „PRÜFEN“, um die ausgewählte Wiedergabeliste zu prüfen.

5 Wählen Sie die Einfügestelle aus und drücken Sie **OK**.



- Die ausgewählten Videos werden der Wiedergabeliste auf der rechten Seite hinzugefügt.
- Zum Löschen eines Videos aus der Wiedergabeliste, drücken Sie "→", um das Video auszuwählen, und anschließend **OK**.
- Wiederholen Sie die Schritte 4-5 und ordnen Sie die Videos in der Wiedergabeliste.

6 Drücken Sie nach dem Ordnen „SPEICH“.



7 Wählen Sie „ALLE“ und drücken Sie **OK**.



- Die Anzahl der zum Kopieren der Dateien erforderlichen Disks wird angezeigt. Bereiten Sie die Disks entsprechend vor.
- Drücken Sie „PRÜFEN“, um die zu kopierende Datei zu markieren.

8 Wählen Sie „AUSFÜHREN“ und drücken Sie **OK**.



- Wird "NÄCHSTE DISK EINLEGEN" eingeblendet, legen Sie eine neue Disk ein.

9 Nach dem Kopieren drücken Sie **OK**.



10 Schließen Sie den LCD-Monitor und ziehen Sie das USB-Kabel ab.

VORSICHT:

- Schalten Sie das Gerät nicht aus und ziehen Sie das USB-Kabel nicht ab, bis der Kopiervorgang abgeschlossen ist.
- Dateien, die während der Wiedergabe nicht im Index-Bildschirm genannt werden, können nicht kopiert werden.

HINWEIS:

- Im Hauptmenü der erstellten DVD wird eine Aufschlüsselung der Wiedergabelisten angezeigt.
- Wählen Sie im Schritt 1 „WIEDERGABE“, um die erstellte Disk zu prüfen.
- Erstellen einer Wiedergabeliste