



Wiedergabelisten Titelbildschirme hinzufügen

Sie können einer erstellten Wiedergabeliste einen Titelbildschirm hinzufügen.


1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.



2 Wählen Sie den Videomodus aus.



3 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.



4 Wählen Sie „LISTE BEARBEITEN“ und drücken Sie .



5 Wählen Sie „TITEL EINSTELLEN“ und drücken Sie .



6 Wählen Sie die gewünschte Wiedergabeliste aus und drücken Sie .



• Drücken Sie „PRÜFEN“, um den Inhalt der ausgewählten Wiedergabeliste zu prüfen.

7 Wählen Sie einen Titel aus und drücken Sie .



- Drücken Sie „PRÜFEN“, um den Titel zu prüfen.
- Um den Titel zu löschen, wählen Sie "KEIN TITEL".