



Wiedergabe von Standbildern

Sie können die aufgenommenen Standbilder aus dem Index (Minibild-Anzeige) auswählen und wiedergeben. Der Inhalt des unter „AUFN.-MEDIUM FOTO“ ausgewählten Speicherziels wird im Index angezeigt.

1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.



2 Wählen Sie den Standbildmodus.



3 Wählen Sie ein Standbild aus und drücken Sie , um die Wiedergabe zu starten.



• Drücken Sie , um die Wiedergabe zu stoppen.

Bedientasten für die Standbildwiedergabe

<Index-Bildschirmanzeige>

Standbild auswählen
(Drücken und gedrückt halten, um Seiten umzublätern)



<Während der Wiedergabe>

Umgekehrte Wiedergabe/Normale Wiedergabe
(Anzeige der jeweils anderen Option während der Diashow)



Index-Bildschirmanzeige

Anzeige	Beschreibung
	Startet die Wiedergabe der ausgewählten Datei.
	Sie können eine bestimmte Datei entsprechend ihrem Aufnahmedatum suchen.
	Löscht die ausgewählte Datei.
	Drücken und gedrückt halten, um die Indexseiten durchzublätern.

Während der Standbildwiedergabe

Anzeige	Beschreibung
	Start/Pause Diashow
	Stopp (zurück zur Minibildanzeige)
	Weiter zum nächsten Standbild
	Zurück zum vorherigen Standbild
	Gibt die Diashow in umgekehrter Reihenfolge wieder.
	Gibt die Diashow in normaler, aufsteigender Reihenfolge wieder.


HINWEIS:

- Benutzen Sie den Touch-Sensor und die Tasten um den Bildschirm herum mit Ihren Fingern.
- Der Touch-Sensor und die Tasten funktionieren nicht, wenn Sie sie mit dem Fingernagel oder mit Handschuhen berühren.
- Die Bildschirmanzeigen reagieren nicht auf Berührungen.
- Sie können eine bestimmte Datei entsprechend ihrem Aufnahmedatum suchen.
Dies ist nützlich, wenn Sie viele Dateien durchsuchen.

Prüfen des Aufnahmedatums und anderer Informationen

Drücken Sie .

Sie können das Aufnahmedatum und die Dauer der ausgewählten Datei einblenden.



Anzahl der Index-Inhaltspunkte erhöhen/verringern.

Bedienen Sie die Zoomtaste während der Index (Minibildanzeige) angezeigt wird, um die Anzahl der auf dem Bildschirm angezeigten Dateien in der folgenden Reihenfolge zu ändern: 6 Dateien → 20 Dateien → 3 Dateien.

- Dateinformationen werden auch bei der Anzeige von 3 Dateien eingeblendet.