

Menü Grundeinstellungen

Sie können zahlreiche Kameraeinstellungen, wie Bedienton, usw. anpassen.

Einstellung	Details
DEMO MODUS	Stellt Sonderfunktionen dieses Geräts in Kurzform vor.
AUTO POWER OFF	Nützliche Einstellung, wenn vergessen wird, das Gerät auszuschalten.
BEDIENTON	Schaltet den Bedienton ein oder aus.
AUFNAHME-TASTE	Zeigt die REC Taste auf dem LCD-Monitor an und ermöglicht deren Nutzung als START/STOP Taste.
SCHNELLER NEUSTART	Reduziert den Stromverbrauch innerhalb von 5 Minuten nach dem Schließen des LCD-Monitors auf 1/3 des Verbrauchs während der Aufnahme.
STURZERKENNUNG	Verhindert Schäden an der Festplatte, wenn das Gerät herunterfällt.
UPDATE	Aktualisiert die Funktionen dieses Geräts auf die neueste Version.
WERKSVORGABE	Stellt alle Einstellungen auf ihre Standardwerte zurück.

