Ajuste de la correa de mano



① Deslice la correa de mano hacia atrás.
② Regule la longitud de la correa.
③ Ajuste la correa de mano.

PRECAUCIÓN:

- Asegúrese de ajustar la correa de mano correctamente.
  Si la correa está suelta, esta unidad se puede caer y dañarse.