

Eliminación de archivos no deseados

Elimine los vídeos e imágenes fijas no deseados cuando el espacio en el medio de grabación se agote.

La capacidad del medio de grabación se puede restaurar después de eliminar los archivos.

NOTA:

- No se pueden restaurar los archivos eliminados.
 - Si se eliminan los archivos de una lista de reproducción, cambia la lista de reproducción.
 - Los archivos protegidos no se pueden eliminar.
Anule la protección antes de eliminar el archivo.
 - Asegúrese de realizar una copia de seguridad de archivos importantes en un PC.
-