

---

**No aparece el menú CREAR DVD.**

Mientras que el cable USB esté conectado, aparecerá el menú “CREAR DVD”.