

Riduzione dei tremolii della videocamera

Quando DIS è acceso, è possibile ridurre significativamente il tremolio della videocamera durante la registrazione.



- Le impostazioni di DIS cambiano a ogni tocco.

Display	Impostazione
(Stabilizzatore di immagine 1)	Attiva lo stabilizzatore di immagine.
(Stabilizzatore di immagine 2)	Riduce più efficacemente il tremolio della videocamera quando si riprendono scene luminose sul grandangolo. * Solo su grandangolo (circa 5x)
(OFF)	Disattiva lo stabilizzatore di immagine.

NOTA:

- Si consiglia di disattivare questa modalità quando si utilizza un treppiede e se si registra un soggetto che si muove poco.
- Non è possibile ottenere una stabilizzazione completa se il tremolio della telecamera è eccessivo.
- Questa impostazione è valida solo per la registrazione video.