


**INDICAZ. SU SCHERMO**

Imposta o meno la visualizzazione sullo schermo di elementi quali le icone durante la riproduzione.


Impostazione	Dettagli
OFF	Nessuna visualizzazione.
VISUALIZZA TUTTO	Visualizza tutto.
VISUALIZZA SOLO DATA	Visualizza solo la data.

**Visualizzazione della voce**

1 Selezionare la modalità di riproduzione.



2 Selezionare la modalità video.



3 Toccare  per visualizzare il menu.



4 Selezionare "INDICAZ. SU SCHERMO" e toccare .

