
Nessuna visualizzazione di data/ora.

Impostare "INDICAZ. SU SCHERMO" nel menu in modo opportuno.
Impostare "VISUALIZZAZIONE SU TV" nel menu "ON".