

---

**Non è possibile effettuare la registrazione.**

Controllare il interruttore /🔊.

Impostare sulla modalità di registrazione con il pulsante  (Riproduzione).