

AUTOSCATTO


Per comodità, si consiglia di utilizzare l'autoscatto da 10 secondi quando si scatta una foto di gruppo.

L'uso dell'autoscatto da 2 secondi è anche utile per prevenire il tremolio della videocamera causato dalla pressione del pulsante SNAPSHOT.


Impostazione	Dettagli
OFF	Disattiva l'autoscatto.
2SEC	Registra per 2 secondi dopo che è stato premuto il pulsante SNAPSHOT.
10SEC	Registra per 10 secondi dopo che è stato premuto il pulsante SNAPSHOT. Questa impostazione è adatta per scattare foto di gruppo.

Visualizzazione della voce

1 Selezionare la modalità fermo immagine.



2 Toccare  per visualizzare il menu.



3 Selezionare "AUTOSCATTO" e toccare .

