



Come creare una sequenza di riproduzione con titolo

Creare una sequenza di riproduzione semplicemente selezionando una data di registrazione e una schermata del titolo dall'elenco.


1 Selezionare la modalità di riproduzione.



2 Selezionare la modalità video.



3 Toccare **MENU** per visualizzare il menu.



4 Selezionare "TITOLO IMMAGINI" e toccare **OK**.



5 Selezionare un titolo e toccare **OK**.



• Toccare "VERIF." per controllare il titolo.

6 Selezionare la data di registrazione desiderata e toccare **OK**.



• Toccare "VERIF." per verificare il video selezionato.

NOTA:

- Riprodurre il DVD creato da una sequenza di riproduzione con titolo su un lettore DVD.
Il titolo non verrà riprodotto se si collega la presente unità a un lettore DVD (opzionale).
- Per aggiungere un titolo a una sequenza di riproduzione già creata, fare riferimento a quanto segue.