


QUALITÀ VIDEO

Imposta la qualità video.


Impostazione	Dettagli
ULTRA FINE	Permette di registrare nella qualità immagini migliore.
FINE	Permette di registrare con un'elevata qualità per le immagini.
NORMALE	Permette di registrare con una qualità standard per le immagini.
ECONOMICA	Permette lunghe registrazioni.

Visualizzazione della voce

1 Selezionare la modalità video.



2 Toccare  per visualizzare il menu.



3 Selezionare "QUALITÀ VIDEO" e toccare .



NOTA:

- È possibile modificare la qualità video dalla schermata del tempo di registrazione rimanente. Selezionare la qualità video con il dispositivo di scorrimento e toccare .