Menu di riproduzione (video)

È possibile eliminare o cercare video specifici.

Impostazione	Dettagli
ELIMINA	Elimina i video indesiderati.
TITOLO IMMAGINI	Creare una sequenza di riproduzione semplicemente selezionando una data di registrazione e una schermata del titolo dall'elenco.
RICERCA	Migliora la schermata dell'indice dei video suddividendola per gruppo, data di registrazione o evento.
RIPROD. SEQ. RIPR.	Riproduzione delle sequenze di riproduzione create.
MODIFICA LISTA RIPR.	Crea o modifica una sequenza di riproduzione.
RIPROD. FILE MPG	Riproduce video con informazioni di gestione danneggiate.
MODIFICA	<ul style="list-style-type: none"> • COPIA Copia i file su un altro supporto. • SPOSTA Sposta i file su un altro supporto. • PROTEGGI/ANNULLA Protegge i file dalla cancellazione accidentale. • RITAGLIA Selezionare la parte specifica di un video e salvarla come nuovo file video. • CAMBIA ASS. EVENTO Modifica l'evento associato.
INDICAZ. SU SCHERMO	Imposta o meno la visualizzazione sullo schermo di elementi quali le icone durante la riproduzione.