Copia dei file selezionati

Selezionare e copiare i video desiderati.

1 Selezionare “SELEZIONA E CREA” e toccare ⓞⓚ.

2 Selezionare il supporto per la copia e toccare ⓞⓚ.

3 Selezionare “SELEZIONA SCENE” e toccare ⓞⓚ.

4 Selezionare il video desiderato e toccare ⓞⓚ.

- Un segno di spunta appare sul video selezionato. Per rimuovere il segno di spunta, toccare ⓞⓚ.
- Toccare “VERIF.” per controllare il video.

5 Dopo la selezione, toccare “SALVA”.

6 Selezionare “TUTTO” e toccare ⓞⓚ.

- Viene visualizzato il numero di dischi richiesti per copiare i file. Preparare il numero di dischi necessario.
- Toccare “VERIF.” per controllare i file da copiare.

7 Selezionare SI o NO e toccare ⓞⓚ.

- Quando si seleziona “SÌ”, i video con date di registrazione simili vengono visualizzati in gruppi.
- Quando si seleziona “NO” i video vengono visualizzati in base alle date di registrazione.

8 Selezionare “ESEGUI” e toccare ⓞⓚ.

- Quando compare "INSERIRE NUOVO DISCO", cambiare il disco.

9 Dopo la copia, toccare ⓞⓚ.

10 Chiudere il monitor LCD, quindi scollegare il cavo USB.

AVVERTENZA:

- Non scollegare l’alimentazione né rimuovere il cavo USB prima del completamento dell’operazione di copia.
- I file non presenti nella schermata dell’indice durante la riproduzione non possono essere copiati.

NOTA:

- Per controllare il disco creato, selezionare “RIPRODUZIONE” al passaggio 1.