

IMPOSTAZ. PREDEFIN.

Ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

1 Toccare  per visualizzare il menu.



2 Selezionare "IMPOSTAZIONI DI BASE" e toccare .



3 Selezionare "IMPOSTAZ. PREDEFIN." e toccare .



4 Selezionare "Sì" e toccare .



• Tutte le impostazioni tornano ai valori predefiniti.