
RAGGIUNTO LIMITE MAX. DI CARTELLE/FILE REGISTRABILI

(1) Spostare i file o le cartelle su un PC o un altro dispositivo. (Eseguire il backup dei file.)

(2) Selezionare “FILE + N. GESTIONE” nel “FORMATTA HDD” o “FORMATTA SCHEDA SD” dal menu delle impostazioni dei supporti. (Tutti i dati sul HDD o nella scheda microSD verranno cancellati.)