Associazione di file ad eventi prima della registrazione

È possibile ritrovare un video facilmente durante la riproduzione creando delle categorie in fase di registrazione.

1 Selezionare la modalità video.



2 Toccare MENU per visualizzare il menu.



3 Selezionare “ASSOCIA EVENTO” e toccare OK.

4 Selezionare il tipo di evento e toccare OK.

Tipo di evento
VIAGGIO
GIORNO DI FESTA
SPORT
ANNIVERSARIO
CONGRATULAZIONI
BAMBINO
FIGLIO
FIGLIA
COMPLEANNO
LAUREA

- Un’icona appare sullo schermo e il video viene registrato in base all’evento selezionato.
  (I video continueranno ad essere registrati sullo stesso evento finché questo non verrà modificato.)

NOTA:

- Per annullare la registrazione dell’evento, toccare “ANNUL.” al passaggio 4.
- L’evento registrato può essere modificato successivamente.