Modifica della lingua di visualizzazione

È possibile cambiare la lingua sul display.

1 Toccare MENU per visualizzare il menu.



2 Selezionare “VISUALIZ. IMPOSTAZ.” e toccare OK.

3 Selezionare “LANGUAGE” e toccare OK.

4 Selezionare la lingua desiderata e toccare OK.