

Creazione di dischi multipli

È possibile creare dischi multipli con lo stesso contenuto.

1 Selezionare “CREA DUPLICATO” e toccare **OK**.



2 Selezionare il supporto per la copia e toccare **OK**.



• Il supporto per la copia varia a seconda del modello.

3 Selezionare la data di creazione dalla cronologia creazioni e toccare **OK**.



• Toccare “VERIF.” per controllare i file da copiare.

4 Selezionare “ESEGUI” e toccare **OK**.



• Quando compare "INSERIRE NUOVO DISCO", cambiare il disco.

5 Dopo la copia, toccare **OK**.



6 Chiudere il monitor LCD, quindi scollegare il cavo USB.

AVVERTENZA:

- Non scollegare l'alimentazione né rimuovere il cavo USB prima del completamento dell'operazione di copia.
- I file non presenti nella schermata dell'indice durante la riproduzione non possono essere copiati.

NOTA:

- Per controllare il disco creato, selezionare “RIPRODUZIONE” al passaggio 1.

- È possibile memorizzare fino a 20 tra le date più recenti nello storico creazioni.