


Impostazione dell'area di misurazione

È possibile impostare la luminosità di una determinata area come predefinita.

1 Toccare  per visualizzare il menu.



2 Selezionare "IMPOSTAZIONE MANUALE" e toccare .



3 Selezionare "AREA DI FOTOMETRIA" e toccare .



4 Selezionare "RIFLETTORE" e toccare .



- Quando viene selezionato "RIFLETTORE", scegliere la posizione del punto del fotogramma toccando i pulsanti di comando "←"/"→". Dopodiché toccare  per confermare.