
ERRORE DELL'HARD DISK!

Spegnere e riaccendere l'unità.

Se il problema non viene risolto, eseguire un backup dei file e impostare "FORMATTA HDD" nel menu delle impostazioni dei supporti. (Tutti i dati verranno cancellati.)