



Riproduzione di sequenze di riproduzione

Riproduzione delle sequenze di riproduzione create.


1 Selezionare la modalità di riproduzione.



2 Selezionare la modalità video.



3 Toccare **MENU** per visualizzare il menu.



4 Selezionare "RIPROD. SEQ. RIPR." e toccare **OK**.



5 Selezionare la sequenza di riproduzione desiderata e toccare **OK** per avviare la riproduzione.



- Toccare "VERIF." per controllare il contenuto della sequenza di riproduzione selezionata.
- Per uscire dalla riproduzione, toccare **MENU**.

Creazione sequenze di riproduzione : _____