



## Modifica dell'evento dei file selezionati

Cambia l'evento di più file specificando l'intervallo.


1 Selezionare la modalità di riproduzione.



2 Selezionare la modalità video.



3 Toccare **Ⓜ** per visualizzare il menu.



4 Selezionare "MODIFICA" e toccare **Ⓜ**.



5 Selezionare "CAMBIA ASS. EVENTO" e toccare **Ⓜ**.



6 Selezionare "IMP INTERV. E CAMBIA" e toccare **Ⓜ**.



7 Selezionare il primo file dell'intervallo e toccare **Ⓜ**.



• Toccare "VERIF." per verificare il file selezionato.

8 Selezionare l'ultimo file dell'intervallo e toccare **Ⓜ**.



9 Selezionare un nuovo evento e toccare **Ⓜ**.



- È possibile cancellare l'evento associato toccando "ANNUL".
- Dopo aver impostato, toccare **Ⓜ**.
- Per uscire dalla schermata, toccare **Ⓜ**.