



Riproduzione di un video con informazioni di gestione danneggiate

Riproduce video con informazioni di gestione danneggiate.

- 1 Selezionare la modalità di riproduzione.



- 2 Selezionare la modalità video.



- 3 Toccare  per visualizzare il menu.



- 4 Selezionare "RIPROD. FILE MPG" e toccare .



- 5 Selezionare il video desiderato e toccare .

