

Menu delle impostazioni base

È possibile regolare diverse impostazioni della videocamera quali i segnali acustici, ecc.

Impostazione	Dettagli
MODO DEMO	Introduce le funzioni speciali di questa unità in forma di sommario.
SPEGNIMENTO AUTOM.	Quando è impostata, evita di dimenticare di spegnere l'alimentazione.
SUONI OPERAZIONI	Accende o spegne i segnali acustici.
TASTO DI REGISTRAZ.	Visualizza il pulsante REC sul monitor LCD e permette di utilizzarlo come pulsante START/STOP.
RIAVVIO RAPIDO	Riduce la potenza assorbita, entro 5 minuti dalla chiusura del monitor LCD, di un 1/3 rispetto a quella utilizzata durante la registrazione.
RILEVAMENTO CADUTE	Previene i danni all'HDD quando la presente unità cade.
AGGIORNAMENTO	Aggiorna le funzioni della unità all'ultima versione.
IMPOSTAZ. PREDEFIN.	Ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

