
ERRORE ELIMINAZIONE DATI

Controllare la procedura di funzionamento, quindi ripeterla.
Spegner e riaccendere la camcorder.