

---

#### **ERRORE DI COMUNICAZ.**

Ricollegare il cavo USB.  
Spegnerne l'unità e i dispositivi ad essa collegati, quindi riaccenderli.  
Reinserire il pacco batteria.