Uso del dispositivo di scorrimento

Far scorrere il polpastrello lungo il dispositivo di scorrimento per un funzionamento regolare.

Il cursore si sposta automaticamente mentre si tiene premuto il dispositivo di scorrimento.

Toccando il dispositivo di scorrimento è possibile effettuare operazioni fini come lo spostamento del cursore di un passo alla volta.

Far scorrere il polpastrello lungo il dispositivo di scorrimento per un funzionamento regolare.

Il cursore si sposta automaticamente mentre si tiene premuto il dispositivo di scorrimento.

Toccando il dispositivo di scorrimento è possibile effettuare operazioni fini come lo spostamento del cursore di un passo alla volta.

- Fare riferimento alle istruzioni operative all'interno dell'animazione della Guida dettagliata per l'utente.

NOTA:

- Il dispositivo di scorrimento e i pulsanti non funzionano se li si tocca con le unghie o mentre si indossano dei guanti.
 - I simboli sullo schermo non funzionano neanche toccandoli.
-