


Impostazione della velocità dell'otturatore

È possibile impostare la velocità dell'otturatore per adattarla al tipo di soggetto.

1 Toccare  per visualizzare il menu.



2 Selezionare "IMPOSTAZIONE MANUALE" e toccare .



3 Selezionare "VELOCITÀ OTTURATORE" e toccare .



4 Selezionare "MANUALE" e toccare .



5 Selezionare la velocità dell'otturatore con il dispositivo di scorrimento.



Imposta la velocità dell'otturatore da 1/2 a 1/4.000.
(fino a 1/1.000 per i fermi immagine.)

- Farlo scorrere verso l'alto per aumentare la velocità dell'otturatore.
- Farlo scorrere verso il basso per diminuire la velocità dell'otturatore.

6 Toccare  per confermare.



NOTA:

- Le impostazioni dei video e dei fermi immagine possono essere regolate separatamente.