

Cattura fermi immagine durante la registrazione video

I fermi immagine possono essere catturati premendo il pulsante SNAP-SHOT in modalità video (pausa o registrazione).



- "PHOTO" si accende sullo schermo quando viene catturato un fermo immagine.



- I fermi immagine catturati durante la registrazione video vengono salvati nella destinazione definita nelle impostazioni dei supporti.

NOTA:

- La dimensione dei fermi immagine catturati in modalità video varia a seconda delle impostazioni in "SELEZIONA FORMATO".
"16:9" : 640x360
"4:3" : 640x480
 - La qualità dell'immagine varia a seconda delle impostazioni in "QUALITÀ IMMAGINI".
 - Quando viene applicato un effetto (bianco e nero/seppia) al video, lo stesso effetto verrà applicato anche al fermo immagine.
-