Copia di tutti i file

Copia tutti i video e i fermi immagine su un altro supporto.

1 Selezionare la modalità di riproduzione.



2 Selezionare la modalità video o fermo immagine.



3 Toccare MENU per visualizzare il menu.



4 Selezionare “MODIFICA” e toccare OK.

5 Selezionare “COPIA” e toccare OK.

6 Selezionare la direzione della copia e toccare OK.

7 Selezionare “COPIARE TUTTO” e toccare OK.

8 Selezionare “SÌ” e toccare OK.

- Inizia la copia.
- Dopo la copia, toccare OK.