
Lo zoom digitale non funziona.

Lo zoom digitale non è disponibile nella modalità di registrazione del fermo immagine.

La funzione zoom non è disponibile durante la ripresa a fotogramma singolo. (Anche la registrazione dei fermi immagine simultanea e il DIS non sono disponibili.)

Per utilizzare lo zoom digitale, nel menu impostare "ZOOM" su "90x/DIGITALE" o "800x/DIGITALE".