

ZELFONTSPANNER


De zelfontspanner van 10 seconden is handig voor het maken van een groepsfoto.

Het gebruik van de zelfontspanner van 2 seconden helpt te voorkomen dat de camera schudt bij het indrukken van de SNAPSHOT-knop.


Instelling	Nadere bijzonderheden
UIT	Schakelt de zelfontspanner uit.
2 SEC	Start de opname 2 seconden nadat SNAPSHOT is ingedrukt.
10 SEC	Start de opname 10 seconden nadat SNAPSHOT is ingedrukt. Deze instelling is geschikt voor het maken van groepsfoto's.

Het item weergeven

- 1 Selecteer de stilstaand beeld-stand.



- 2 Druk op  om het menu te zien.



- 3 Selecteer "ZELFONTSPANNER" en druk op .

