


DATA OP HDD WISSEN

Volg deze procedure als u dit apparaat weggooit of doorgeeft aan iemand anders.

1 Druk op  om het menu te zien.



2 Selecteer "INSTELLINGEN MEDIA" en druk op .



3 Selecteer "DATA OP HDD WISSEN" en druk op .



4 Selecteer "JA" en druk op .



- Raak na het wissen van de gegevens  aan.

LET OP:

- Sluit de AC-adapter aan, omdat het wissen van de gegevens even kan duren.

OPMERKING:

- Herhaal de procedure om het herstellen van gegevens nog moeilijker te maken.