

Menu Afspelen (Video)

U kunt specifieke video's wissen of zoeken.

Instelling	Nadere bijzonderheden
WISSEN	Wist ongewenste video's.
FOTOTITEL	Maak een afspeellijst door gewoon een opnamedatum en een titelscherm te selecteren in de lijst.
ZOEKEN	Ordent het indexscherm door de video's in te delen volgens groep, opnamedatum of gebeurtenis.
AFSPEELLIJST AFSP.	De afspeellijsten die u hebt gemaakt afspelen.
AFSPEELLIJST BEWERK.	Maakt of bewerkt een afspeellijst.
MPG-BESTAND AFSPELEN	Speelt video's af waarvan de management-informatie is beschadigd.
BEWERKEN	• KOPIEREN Kopieert bestanden naar een ander medium. • VERPLAATSEN Verplaatst bestanden naar een ander medium. • BESCHERM/ANNULEER Beveiligt bestanden tegen ongewild wissen. • WORDT BIJGEWERKT Selecteer het gewenste stuk van een video en sla het op als een nieuw videobestand. • GEB.REG. SCHAKELEN Wijzigt de gebeurtenis die is geregistreerd.
WEERGAVE OP SCHERM	Bepaalt of er OSD-elementen zoals pictogrammen worden weergegeven tijdens het afspelen.