

Geselecteerde bestanden kopiëren

Selecteer en kopieer de gewenste video's.

1 Selecteer "SELECT. EN CREËEREN" en druk op **OK**.



2 Selecteer met medium voor het kopiëren en raak **OK** aan.



3 Selecteer "SELECTEER UIT SCENES" en druk op **OK**.



4 Selecteer de gewenste video en raak **OK** aan.



- Er verschijnt een controlesymbool op de geselecteerde video. Raak om het controlesymbool te verwijderen **OK** aan.
- Raak "CONTR." aan om de video te selecteren.

5 Raak na het selecteren "OPSL." aan.



6 Selecteer "ALLES" en druk op **OK**.



- Het aantal disks dat vereist is om de bestanden te kopiëren wordt weergegeven. Houd het nodige aantal disks gereed.
- Raak "CONTR." aan om het te kopiëren bestand te selecteren.

7 Selecteer JA of NEE en raak **OK** aan.



- Als "JA" is geselecteerd, worden video's met gelijke opnamedatums weergegeven in groepen.
- Als "NEE" is geselecteerd, worden video's weergegeven volgens de opnamedatums.

8 Selecteer "UITVOEREN" en druk op **OK**.



- Als "VOLGENDE DISK PLAATSEN" verschijnt, moet de disk worden verwisseld.

9 Raak na het kopiëren **OK** aan.



10 Sluit het LCD-scherm en koppel dan de USB-kabel los.

LET OP:

- Schakel de stroom niet uit of verwijder de USB-kabel niet tot het kopiëren is voltooid.
- Bestanden die niet op het indexscherm worden weergegeven tijdens het afspelen kunnen niet worden gekopieerd.

OPMERKING:

- Selecteer "AFSPLEEN" in stap 1 om de gemaakte disk te controleren.