
Het beeld is onregelmatig.

Vervang de microSD-kaart. (Als de microSD-kaart is beschadigd, kunnen de gegevens moeilijk worden gelezen. Dit apparaat probeert zoveel mogelijk gegevens weer te geven, maar zal uiteindelijk stoppen als deze toestand niet verandert.)

Voer "SD-KAART FORMATTEREN" uit in het menu mediuminstellingen. (Alle gegevens worden gewist.)