

De klok resetten

Stel de klok in met "KLOK INSTELLEN" uit het menu.

1 Druk op  om het menu te zien.




2 Selecteer "KLOK INSTELLEN" en druk op .



3 Selecteer KLOK INSTELLEN en druk op .



4 Stel de datum en de tijd in.



- Gebruik de schuiver om in volgorde het jaar, de maand, de dag, het uur en de minuut waarop de cursor staat aan te passen.
- Druk op de bedieningsknoppen "←"/"→" om de cursor te bewegen.
- Druk na het instellen van de datum en de tijd op .

5 Selecteer de regio waarin u woont en druk op .



- De stadsnaam en het tijdsverschil worden weergegeven.
- Raak  aan nadat de kleur van de geselecteerde regio is veranderd.