


Handmatig opnemen

U kunt instellingen zoals helderheid en sluitersnelheid wijzigen als u de handmatige stand gebruikt.


Handmatig opnemen kan zowel in de videostand als in de stilstand beeld-stand worden ingesteld.

1 Selecteer de video- of stilstand beeld-stand.




- Het pictogram van de video- of stilstand beeld-stand verschijnt.

2 Selecteer de stand Handmatig opnemen.



- Telkens als u drukt wordt de stand tussen Automatisch en Handmatig gewijzigd.

3 Start met opnemen.



- Druk nog eens om te stoppen.

OPMERKING:

- De handmatige instellingen worden alleen weergegeven in de handmatige stand.

Menu Handmatig opnemen

De volgende items kunnen worden ingesteld.

Naam	Beschrijving
SCENE SELECTEREN	• Er kunnen gemakkelijk onder de opname-omstandigheden passende opnamen worden gemaakt.
FOCUS	• Gebruik de handmatige scherpstelling als het onderwerp niet automatisch wordt scherpgesteld.
HELDERHEID AANPASSEN	• De algemene helderheid op het scherm kan worden aangepast. • Gebruik deze instelling als u op een donkere plaats of een plaats met veel licht opneemt.
SLUITERSNELHEID	• De sluitersnelheid kan worden aangepast. • Gebruik deze instelling als u een snel bewegend onderwerp opneemt, of om de beweging van het onderwerp te benadrukken.
WITBALANS	• De algemene kleur op het scherm kan worden aangepast. • Gebruik deze optie als de kleur op het scherm verschilt van de werkelijke kleur.
ACHTERLICHT COMP	• Corrigeert het de foto als het onderwerp donker wordt weergegeven omwille van het tegenlicht. • Gebruik deze optie wanneer u een opname maakt tegen het licht in.
LICHTMEETGEBIED	• De helderheid van een opgegeven gebied kan worden ingesteld als standaard.
EFFECT	• Er kunnen afbeeldingen worden opgenomen die eruit zien als oude foto's of zwartwitfilms.
MACRO	• Gebruik deze optie om close-up-(macro-)opnamen te maken van het onderwerp.