


WEERGAVE OP SCHERM

Bepaalt of er OSD-elementen zoals pictogrammen worden weergegeven tijdens het afspelen.


Instelling	Nadere bijzonderheden
UIT	Er wordt helemaal niets weergegeven.
ALLES WEERGEVEN	Alles wordt weergegeven.
ALLEEN DATUM WEERG.	Alleen de datum wordt weergegeven.

Het item weergeven


- 1 Selecteer de weergavestand.



- 2 Selecteer de stilstaand beeld-stand.



- 3 Druk op  om het menu te zien.



- 4 Selecteer "WEERGAVE OP SCHERM" en druk op .

