

УВЕЛ. УСИЛ

При съемке в затемненных местах автоматически делает снимаемый объект ярче.

Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Отключает функцию.
АРУ	Освещает сцену, делая ее ярче, когда темно.
АВТО	Автоматически делает сцену ярче, когда темно.

ПРИМЕЧАНИЕ:


- Хотя „АВТО “ делает сцену более яркой, чем „АРУ “, движения объекта могут казаться неестественными.
- Настройки для фотографий могут регулироваться отдельно.

Отображение элемента

1 Выберите режим видео.



2 Нажмите **МЕНЮ**, чтобы отобразить меню.



3 Выберите „УВЕЛ. УСИЛ “ и нажмите **ОК**.

