


## Подключение к телевизору и просмотр

Подключение прилагающегося аудио/видео кабель к разъему видео позволяет воспроизведение видеофайлов на экране телевизора.


- Также обратитесь к руководству по эксплуатации телевизора.

### 1 Подключите камеру к телевизору.




- Для выключения питания камеры нажмите кнопку Вкл./выкл. и удерживайте ее более 2 секунд.

### 2 Подключите адаптер переменного тока к аппарату.



- ### 3 Нажмите внутреннюю кнопку входного сигнала на телевизоре, чтобы переключиться на входной сигнал аппарата, поступающий через подключенный разъем.



### 4 Начните воспроизведение одного из файлов.



#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чтобы при воспроизведении отображались дата и время, установите „ПОКАЗАТЬ НА ТВ“ в меню настроек подключения на „ВКЛ“. Установите „ОТОБРАЗИТЬ НА ЭКРАНЕ“ в меню воспроизведения на „ПОКАЗАТЬ ВСЕ“ или „ПОКАЗАТЬ ТОЛЬКО ДАТУ“.
- С вопросами о телевизоре или способе подключения обращайтесь к производителю телевизора.

## Неправильное отображение на экране телевизора

| Неисправность                                                     | Действие                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изображение не отображается на экране телевизора должным образом. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Отсоедините кабель и снова подключите его.</li> <li>• Выключите аппарат, а затем снова включите его.</li> </ul> |
| Изображение на экране телевизора отображается вертикально.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Установите „ВИДЕО ВЫХОД“ в меню установок подключения на „4:3“.</li> </ul>                                      |
| Изображение на экране телевизора отображается горизонтально.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Отрегулируйте экран телевизора должным образом.</li> </ul>                                                      |