
Изображение на экране телевизора отображается вертикально.

Установите „ВИДЕО ВЫХОД “ в меню установок подключения на „4:3 “.
Отрегулируйте экран телевизора должным образом.