

Меню записи (фото)

Вы можете отрегулировать различные настройки, например яркость и баланс белого цвета, подходящие для вашего объекта или цели. Вы также можете изменить такие настройки, как качество изображения и усиление.

Настройка	Подробные сведения
РУЧНАЯ НАСТРОЙКА	Настройки записи могут быть отрегулированы вручную. • Они отображаются только при съемке в ручном режиме.
ПОДСВЕТКА	Включает/выключает подсветку.
АВТОСПУСК	Используйте эту функцию, чтобы сделать групповую фотографию.
РЕЖИМ ВЫДЕРЖКИ	Настройки непрерывной съемки могут быть отрегулированы.
КАЧЕСТВО ФОТОСНИМКОВ	Устанавливает качество изображения.
УВЕЛ. УСИЛ	При съемке в затемненных местах автоматически делает снимаемый объект ярче.
АВТОМАТ. СЪЕМКА	Позволяет аппарату фотографировать автоматически, регистрируя изменения яркости внутри красной рамки, отображенной на ЖК-мониторе.