
**ФАЙЛ УПР. ВИДЕО ПОВРЕЖДЕН ДЛЯ
ЗАПИСИ/ВОСПР. ВИДЕО НУЖНО ВОССТ.
ВОССТАНОВИТЬ?**

Выберите „ОК“ для восстановления.
(Видеофайлы, которые невозможно
восстановить, не будут отражены на
экране указателя, но вы можете
воспроизвести их, используя „ВОСПР.
ФАЙЛА MPG“ в меню.)