

---

Не удается создать DVD на записывающем устройстве.

USB-кабель не подключен должным образом.