


Снятие защиты со всех файлов

Снимает защиту со всех файлов.


1 Выберите режим воспроизведения.




2 Выберите режим видео или фото.




3 Нажмите $\odot$, чтобы отобразить меню.




4 Выберите „РЕДАКТИРОВАНИЕ “ и нажмите $\odot$.




5 Выберите „ЗАЩИТИТЬ/ОТМЕНИТЬ “ и нажмите $\odot$.



6 Выберите „ОТМЕН. ВСЕ “ и нажмите $\odot$.



7 Выберите „ДА “ и нажмите $\odot$.



• После установки нажмите $\odot$.